

Link do produktu: <https://kaldekor.pl/lozko-cassidy-popielaty-orzech-p-8510.html>



Łóżko CASSIDY 160 popielaty / orzech - Halmar

| | |
|-------------------|-----------------------------|
| Nasza cena brutto | 1 939,00 zł |
| Dostępność | Dostępny |
| Czas wysyłki | 48 godzin |
| Numer katalogowy | 5905248109544 |
| Kod producenta | V-CH-CASSIDY_160-LOZ |
| Kod EAN | 5905248109544 |

Opis produktu

Łóżko CASSIDY 160 popielaty / orzech - Halmar

materiał:

- szerokość: tkanina cm
- głębokość: drewno lite - kauczukowe cm
- wysokość: cm

Łóżko wykonane z materiału: tkanina - popielaty, drewno - orzech, * łóżko bez materaca, w opcji materac POLARIS 160

| | |
|--------------------------------|----------------------------------|
| Rodzaj: | łóżko podwójne |
| Styl wykonania: | klasyczny, glamour |
| Łóżko rodzaj: | tapicerowane |
| Pojemnik na pościel: | NIE |
| Przeznaczenie: | sypialnia |
| Powierzchnia spania (materac): | 160x200cm |
| Tapicerka rodzaj: | tkanina velvet |
| Długość (zakres): | 208 |
| Szerokość (Zakres): | 162 |
| Wysokość: | 102 |
| Kolor: | popielaty |
| Waga brutto: | 58.900 |
| Waga netto: | 57.400 |
| Objętość: | 0.010 |
| Jednostka miary: | szt. |
| Ilość w paczce: | 1 |
| Ilość paczek: | 3 |
| Paczka 1: | 172.00 x 85.00 x 12.00, 28.50 KG |
| Paczka 2: | 208.00 x 22.00 x 21.00, 21.00 KG |
| Paczka 3: | 164.00 x 13.00 x 12.00, 9.40 KG |

Instrukcja montażu łóżka Cassidy



















Instrukcja montażu łóżka Cassidy

MODEL: CASSIDY 4'6"/5'5'6"

ASSEMBLY INSTRUCTION

ASSEMBLY TIPS: Remove hardware from box and sort by size. Check that all hardware and parts are present before assembling. Following instruction below in proper sequence to ensure fast, easy and correct assembly.

WARNING: DO NOT FULLY TIGHTEN ALL BOLTS UNTIL ALL PARTS IN PLACE, FAILURE TO FOLLOW THIS INSTRUCTION MAY CAUSE THE BOLTS TO BE MISALIGNED DURING THE ASSEMBLY.

| Part List | | Step 01 |
|----------------------|---|----------------|
| A |  X1 | |
| B |  X1 | |
| C |  X2 | |
| D |  X4 | |
| E |  X5 | |
| Step 02 | | |
| F |  X1 | |
| G |  X13 | Step 03 |
| Hardware List | | |
| H |  X16 | |
| I |  X5 | |
| J |  X16 | |
| K |  X8 | |
| L |  X8 | |
| M |  X8 | |
| N |  X26 | |
| O |  X5 | |
| P |  X2 | |
| Q |  X4 | |
| j-k |  X1 | |

ul. Centralnegi
tel. +48 1

