

# INSTRUKCJA MONTAŻU i PARAMETRÓW

## Biokominki wolnostojące (FAMA, VICA, NOX, NERIO, SPES, SOL, LUA)

Biokominek wolnostojący jest urządzeniem przeznaczonym do postawienia na płaskiej niepalnej powierzchni. Przed montażem należy sprawdzić specyfikację opisane w dziale „Ważne wskazówki dotyczące bezpieczeństwa” w celu ustalenia czy pomieszczenie przewidziane do montażu nadaje się do użytkowania urządzenia. Montaż należy wykonać według czynności opisanych dalej.


### PARAMETRY BIOKOMINKÓW

| NAZWA                 | FAMA | VICA    | NOX  | NERIO | SPES   | SOL    | LUA    |
|-----------------------|------|---------|------|-------|--------|--------|--------|
| Waga [kg]             | 1,3  | 3       | 3    | 0,8   | 10     | 9      | 12,5   |
| Pojemność palnika [l] | 0,2  | 0,2     | 0,4  | 0,4   | 1      | 1      | 1      |
| Czas spalania [h]     | 8h/l | 4-5 h/l | 4h/l | 4h/l  | 1-3h/l | 1-3h/l | 1-3h/l |

Minimalna odległość od mat. łatwopalnych: 0,5 metra


#### Montaż Biokominka FAMA

Do podstawy biokominka przyklejamy dostarczone w zestawie podkładki gumowe lub filcowe (4 szt.). Ustawiamy biokominek na równej powierzchni i przystępujemy do osadzenia szyb (4 szt.). Po zakończeniu montażu urządzenia należy upewnić się czy wszystko zostało wykonane zgodnie z instrukcją. Nie należy umieszczać napełnionego pojemnika na biopaliwo, ponieważ można niepotrzebnie wylać paliwo na część urządzenia lub jego otoczenie. Przed lub po zakończeniu montażu urządzenia należy upewnić się, że miejsce, na którym zamontowano urządzenie wytrzyma jego ciężar.



#### Montaż Biokominka VICA


Do podstawy biokominka przyklejamy dostarczone w zestawie podkładki gumowe lub filcowe (4 szt.). Ustawiamy biokominek na równej powierzchni i przystępujemy do osadzenia szyb (4 szt.). Aby poprawnie zamontować szyby należy delikatnie wsunąć je w przewidziane do tego podłużne otwory do momentu aż poczujemy opór. W celu zachowania dodatkowej ostrożności tę czynność należy wykonywać zawsze w rękawicach ochronnych. Pojemnik na biotanol należy umieścić w urządzeniu. Po zakończeniu montażu urządzenia należy upewnić się czy wszystko zostało wykonane zgodnie z instrukcją. Nie należy umieszczać napełnionego pojemnika na biopaliwo, ponieważ można niepotrzebnie wylać paliwo na część urządzenia lub jego otoczenie. Przed lub po zakończeniu montażu urządzenia należy upewnić się, że miejsce, na którym zamontowano urządzenie wytrzyma jego ciężar.



#### Montaż Biokominka NOX


Do podstawy biokominka przyklejamy dostarczone w zestawie podkładki gumowe lub filcowe (4szt.). Ustawiamy biokominek na równej powierzchni i przystępujemy do osadzenia szyb (2 szt.). Aby poprawnie zamontować szyby należy delikatnie wsunąć je w przewidziane do tego podłużne otwory do momentu aż poczujemy opór. W celu zachowania dodatkowej ostrożności tę czynność należy wykonywać zawsze w rękawicach ochronnych.

Po zakończeniu montażu urządzenia należy upewnić się czy wszystko zostało wykonane zgodnie z instrukcją. Nie należy umieszczać napełnionego pojemnika na biopaliwo, ponieważ można niepotrzebnie wylać paliwo na część urządzenia lub jego otoczenie. Przed lub po zakończeniu montażu urządzenia należy upewnić się, że miejsce, na którym zamontowano urządzenie wytrzyma jego ciężar.




### Montaż Biokominka NERIO

Ustawiamy biokominek na równej, niepalnej powierzchni. Wkładamy pojemnik spalania w otwór. Nie należy umieszczać napełnionego pojemnika na biopaliwo, ponieważ można niepotrzebnie wylać paliwo na część urządzenia lub jego otoczenie. Przed lub po zakończeniu montażu urządzenia należy upewnić się, że miejsce, na którym zamontowano urządzenie wytrzyma jego ciężar.




### Montaż Biokominka SPES

Ustawiamy biokominek na równej, niepalnej powierzchni. Wkładamy pojemnik spalania w otwór. Nie należy umieszczać napełnionego pojemnika na biopaliwo, ponieważ można niepotrzebnie wylać paliwo na część urządzenia lub jego otoczenie. Przed lub po zakończeniu montażu urządzenia należy upewnić się, że miejsce, na którym zamontowano urządzenie wytrzyma jego ciężar.



### Montaż Biokominka SOL

Ustawiamy biokominek na równej, niepalnej powierzchni. Wkładamy pojemnik spalania w otwór. Nie należy umieszczać napełnionego pojemnika na biopaliwo, ponieważ można niepotrzebnie wylać paliwo na część urządzenia lub jego otoczenie. Przed lub po zakończeniu montażu urządzenia należy upewnić się, że miejsce, na którym zamontowano urządzenie wytrzyma jego ciężar.



### Montaż Biokominka LUA

Ustawiamy biokominek na równej, niepalnej powierzchni. Wkładamy pojemnik spalania w otwór. Nie należy umieszczać napełnionego pojemnika na biopaliwo, ponieważ można niepotrzebnie wylać paliwo na część urządzenia lub jego otoczenie. Przed lub po zakończeniu montażu urządzenia należy upewnić się, że miejsce, na którym zamontowano urządzenie wytrzyma jego ciężar.

